





CONTAINERE PENTRU MASA DE PRÂNZ ȘI RESTURI



[www.foodsaver-romania.ro](http://www.foodsaver-romania.ro)

**A**

2.5 cm

**B****C****D**

## Containere pentru masa de prânz și resturi FoodSaver™

---

Containerele pentru masa de prânz și resturi FoodSaver™ sunt ideale pentru păstrarea resturilor sau pentru depozitare prânzului la pachet. Comode pentru articolele delicate, lichide, alimente uscate și provizii de alimente, containerele pentru masa de prânz și resturi FoodSaver™ creează depozitare etanșă pentru sanvșuri, gustări, alimente coapte și multe altele.

### Mod de utilizare

---

1. Puneți articolul în bază. Lăsați întotdeauna un spațiu de cel puțin 2,5 cm între alimente și marginea bazei **A**.
2. Montați capacul pe bază **B**.
3. Introduceți un capăt al furtunului pentru accesorii în portul pentru accesorii de pe dispozitivul de etanșare cu vid și celălalt capăt în adaptor. Montați adaptorul peste supapa de pe capacul containerului **C**.
4. Urmați instrucțiunile din manualul dispozitivului de etanșare cu vid FoodSaver™ cu privire la utilizarea accesoriilor FoodSaver™.
5. Pentru a elibera vidul din container, deschideți clapeta de eliberare ridicând ușor lamela **D**.

### Sfaturi și recomandări

---

- Asigurați-vă că nu există firimituri sau reziduuri alimentare pe capac sau pe supapă. Golurile sau etanșarea necorespunzătoare vor împiedica scoaterea aerului.
- Depozitați containerul etanșat cu vid într-o poziție verticală.
- Pentru a încălzi cu ușurință la microunde alimentele în container, pur și simplu îndepărtați capacul și așezați baza containerului în cuptorul cu microunde.
- În timpul vidării se pot produce deformări ale bazei containerului. Acest lucru este normal și nu afectează performanța.
- Nu vidați în pachet brânză moale, ciuperci, ceapă sau usturoi.
- Containerele nu trebuie să fie folosite în congelator.
- Legumele, cum ar fi broccoli, conopidă, varză și varșă de Bruxelles, emană gaze când sunt depozitate. Legumele trebuie să fie opărite înaintea ambalării cu vid.

**IMPORTANT:** Ambalarea cu vid NU este o înlocuire pentru refrigerare sau congelare. Orice alimente perisabile care necesită refrigerare trebuie să fie refrigerate după ambalarea cu vid.

### Îngrijirea și curățarea

---

Baza containerului și capacul pot fi spălate în siguranță pe raftul de sus al mașinii de spălat vase. Spălați baza și capacul în apă caldă cu săpun; clătiți bine.

**BAZĂ:** Spălați baza în apă caldă cu săpun. Alternativ, baza și capacul pot fi spălate într-o mașină de spălat vase (numai pe raftul de sus).

Uscați riguros toate componentele înainte de utilizare.

**UK:** Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited  
5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park,  
Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom  
e-mail: [enquiriesEurope@jardencs.com](mailto:enquiriesEurope@jardencs.com)  
Tel: 0161 621 6900

**FR:** Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited  
420 Rue D'Estienne D'Orves  
92700 Colombes, France  
e-mail: [serviceinfoFrance@jardencs.com](mailto:serviceinfoFrance@jardencs.com)  
Tel: +33(0)1 49 64 2060

**DE:** CPS-Deutschland  
Rathausstrasse 44  
47638 Straelen  
e-mail: [miron@cps-deutschland.de](mailto:miron@cps-deutschland.de)  
Tel: +49 (0)2834 – 311 94 11

**ES/PT/IT:** Oster Electrodomesticos Iberica, S.L.  
C/ Basauri 17, Edificio Valrealty - B  
Planta Baja Derecha  
28023 - La Florida (Aravaca), Madrid, España  
email: [iberia@jardencs.com](mailto:iberia@jardencs.com)  
Tel: 90251 5588

**NL:** IT&M BV  
Park Forum 1110,  
5657 HK Eindhoven  
e-mail: [info@itmonline.nl](mailto:info@itmonline.nl)  
Tel: 0031 40 290 11 30

**DK, FI, NO, SE:** Electra Sweden AB  
c/o B. Linderholm AB  
Box 730, 391 27 Kalmar  
email: [info@linderholms.se](mailto:info@linderholms.se)  
Tel: 0046 54 137660

For Customer Service details, please see the website.  
Pour le service consommateurs, veuillez consultez le site web.  
Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.

[www.foodsavereurope.com](http://www.foodsavereurope.com)

© 2014 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited.

All rights reserved. Imported and distributed by Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom.  
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE: JAH).

The product supplied may differ slightly from the one illustrated due to continuing product development.  
Printed In China

Tous droits réservés. Distribué par Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom.  
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited est une filiale de Jarden Corporation (NYSE: JAH).

En raison du développement continu de nos produits, le produit livré risque de varier légèrement de l'illustration.  
Imprimé en Chine

Todos los derechos reservados. Distribuido por Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, Reino Unido.  
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited es una filial de Jarden Corporation (NYSE: JAH).

El producto suministrado puede diferir ligeramente del mostrado en la imagen debido al desarrollo permanente de los productos.  
Impreso en China

[www.foodsaver-romania.ro](http://www.foodsaver-romania.ro)